

Anleitung Fehlerlöschung „Colibri“

Fehleranzeige

Zeigt der Automat im Display die Anzeige „(Außer Betrieb)“, so ist ein Gerätefehler aufgetreten.

Betätigen Sie eine von den 8 Wahltasten und auf dem Display wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Zurücksetzen eines Fehlers

Ist ein schwerer Fehler am Gerät aufgetreten, so können Sie diesen nicht zurücksetzen.

Informieren Sie bitte ihren zuständigen Servicetechniker.

Ist ein leichter Fehler am Gerät aufgetreten, so können Sie diesen selbst zurücksetzen.

Die folgenden Handlungen dürfen nur durch EINGEWIESENES Personal ausgeführt werden

1. Öffnen Sie die Automatentür.
2. Nehmen Sie den gelben Türkontaktstecker und schalten Sie die Maschine ein.
3. In der Innentür befinden sich zwei Taster, der linke ist zum Spülen des Automaten bei geöffneter Tür und der rechte ist der Programmtaster.
4. Betätigen Sie den rechten Taster (Programmtaster) einmal und prüfen Sie ob auf dem Display kurz „Wartung“ und dann „Statistik“ erscheint.
5. Betätigen nun ein zweites mal den Programmtaster und es erscheint auf dem Display Fehleranzeige.
6. Betätigen Sie nun die Taste 8 und es erscheint die Meldung „(wird ausgeführt)“, der Fehler wird nun zurückgesetzt.
7. Den gelben Serviceschlüssel entfernen und die Geräteür schließen.
8. Der Automat setzt sich nach dem schließen der Tür wieder in Betrieb.

Sollte der Automat weiterhin „(Außer Betrieb)“ anzeigen konnte der Fehler nicht gelöscht werden und besteht noch, bitte Informieren Sie einen Servicetechniker.