



Anleitung Preiseinstellung „Snakky“

Anleitung

1. Öffnen Sie zuerst den Serviceeinschub.
2. Bitte setzen Sie den gelben Serviceschlüssel ein.
3. Betätigen Sie jetzt den Programmtaster auf der Platine
4. Die Anzeige „AUTO > 1 STATISTIC“ erscheint im Display
5. Betätigen Sie jetzt die Taste „2“ auf der Tastatur
6. Anschließend betätigen Sie die Taste „E“ auf der Tastatur.
7. Die Anzeige „Anwahl num xx Preis = 000.10“ erscheint im Display.
8. Geben Sie jetzt über die Tastatur die zu ändernde Produktnummer (z. B. 43) ein.
9. Betätigen Sie jetzt die Taste „E“ auf der Tastatur.
10. Die Preisanzeige blinkt.
11. Bitte geben Sie jetzt den neuen Preis über die Tastatur ein.
12. Betätigen Sie anschließend die Taste „E“.
Der Preis für die nächste Produktnummer wird angezeigt.
13. Nach Abschluss aller Preisänderungen betätigen Sie bitte den Programmtaster auf der Platine.
14. Entfernen Sie anschließend den gelben Serviceschlüssel.
15. Schließen Sie jetzt den Serviceeinschub.
16. Testen Sie abschließend bei geschlossener Tür alle geänderten Preise.



Anwahlnum.43
Preis=000.50

